

# GripplE Torq Tensioning Tool.

Il nuovo e migliorato GripplE Torq Tensioning Tool non solo tende i fili ma regola anche il carico applicato, garantendo risultati consistenti ogni volta, ottimizzando al tempo stesso la vita del filo.

## VANTAGGI

- Il GripplE Torq Tensioning Tool vi permette di tendere il filo fino a 400kg con il minimo sforzo, grazie al meccanismo 6:1.
- Sia che stiate tendendo fili di recinzioni, di reticolati o corde a filo per sistemi di ancoraggio, il GripplE Torq Tensioning Tool funzionerà su tutte le unità GripplE fino ad un diametro di 6mm.
- La misurazione integrale di coppia controlla il carico applicato al filo, dando una tensione consistente ogni volta e ottimizzando così la durata del filo.
- Misure da 100kg fino a 300kg.
- Leggero e semplice da usare per tensioni ripetute.



## ISTRUZIONI

- Ruotate semplicemente il quadrante fino al raggiungimento della tensione desiderata.
- Aprire completamente le impugnature.
- Posizionare l'imboccatura nell'unità GripplE e far aderire il filo con alla camma.
- Stringere le impugnature per iniziare a tendere il filo.
- Ripetere l'operazione fino a quando non venga raggiunta la tensione desiderata.
- Quando il filo ha raggiunto la tensione desiderata, lo strumento emetterà un "click" e l'impugnatura destra si sposterà leggermente, ad indicare che è stata raggiunta la tensione desiderata.

1



2



3



4



## SPECIFICHE

Prodotto	Confezione Starter	Tool Deal
GripplE Plus SMALL	60 Small + Torq Tool	300 Small + Torq Tool
GripplE Plus MEDIUM	50 Medium + Torq Tool	250 Medium + Torq Tool
GripplE Plus LARGE	30 Large + Torq Tool	150 Large + Torq Tool
GripplE GP1	50 GP1 + Torq Tool	200 GP1 + Torq Tool
GripplE Spinato	30 Spinato + Torq Tool	200 Spinato + Torq Tool
GripplE Jumbo	30 Jumbo + Torq Tool	120 Jumbo + Torq Tool

## CONSIGLI

- Come con qualsiasi attrezzo, la buona cura garantirà una lunga durata del GripplE Torq Tool.
- Lubrificare regolarmente l'area della camma per eseguire più semplicemente le varie operazioni.
- È possibile sostituire configurazioni delle camme nel caso in cui i denti si usurino